

Einmalige Gebühr für die Nutzung des M2M-Servers - gilt für jeden Datenlogger mit Modem

Code: SLU302

Verbindung mit Datenloggern wird über M2M Talk Server realisiert

Der M2MTalk-Serverdienst

Wenn Sie nur Alarm-SMS-Nachrichten verwenden möchten, müssen Sie diesen Dienst nicht aktivieren.

Für alles andere (wie die Fernkommunikation mit dem Datenlogger einschließlich Datenübertragung und Konfiguration des Datenloggers) muss dieser Dienst aktiviert werden.

Standardmäßig ist dieser Dienst vom Hersteller nicht aktiviert. Wenn dieser Dienst genutzt wird, muss außerdem GPRS auf Ihrer SIM-Karte aktiviert sein. Zahlungsmethode und -betrag für diesen Dienst richten sich nach den gültigen Handelsbedingungen.



**Comet M2M
Talk Server**

Technische Daten